

RIDER ARTISTA LE E BANDA – 2025

Backline:

01 BATERIA (Show Pack)

01 SET DE BAIXO 1X15 E 4X10 (GALLIEN & KRUGGER)

01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA (FENDER TWIN OU MARSHALL)

03 MIC SEM FIO SHURE E/OU SENNHEISER

10 DIRECTBOX

02 MONITOR CHAO MARA LIMA (SM400/QSC K12)

08 VIAS DE FONES COM POWERPLAY

01 MONITOR CHAO TECLADO (SM400/QSC K12)

01 MONITOR PARA BATERIA SIDE

LR

OBS: DEMAIS MICROFONACOES, CABOS E PEDESTAIS

4 PRATICAVEIS 2X1 COM 0,30 E 0,50 DE ALTURA (BATERIA E TECLADO)

PA E MONITOR:

01 MIXER PARA MONITOR (MIDAS M32) TALK

COM FOH/BACKSTAGE

01 MIXER PARA PA (YAMAHA M7CL)

01 SISTEMA DE IN EAR SHURE PSM400

01 MULTICABO SPLIT

SISTEMA DE PA COMPATIVEL COM LOCAL DO EVENTO, COM LR + FRONT, TORRE DE DELAYS, CASO SEJA NECESSARIO. TODO SISTEMA JÁ ALINHADO E PROCESSADO, PRONTO PARA PASSAGEM DE SOM

INPUT:

- 1 Bumbo
- 2 Caixa Top
- 3 Caixa Esteira
- 4 Hi Hat
- 5 Tom 1
- 6 Floor Tom 1
- 7 Floor Tom 2
- 8 OH L
- 9 OH R
- 10 Ride
- 11 Bass DI
- 12 Bass Mic
- 13 Gtr DI L
- 14 Gtr DI R
- 15 Gtr Mic Amp
- 16 Teclado L
- 17 Teclado R
- 18 Acordeon
- 19 Backing Masc
- 20 Backing Femme
- 21 VS L
- 22 VS R
- 23 VS apoio 1
- 24 VS apoio 2
- 25 Mic Artista
- 26 Mic Artista (spare)
- 27 Mic Talk 1
- 28 Mic Talk 2

Output:

- 01 Artista (Spot) 02
- BCK Masc (fone) 03
- BCK Femme (fone) 04
- Guitarra (fone)
- 5 Baixo (fone)
- 6 Acordeon (fone)
- 7 Teclado (linha)
- 8 Teclado (spot)
- 9 Bateria (fone)
- 10 Bateria (sub)